



Rua Orós, 146 - Parque Industrial CEP:12237-150 - São José dos Campos - SP (12) 3797- 8800 www.tecsysbrasil.com.br Encoder HD H.264 / MPEG-4 AVC

MANUAL DE INSTRUÇÕES TS9090-SH



produzido por: TECSYS DO BRASIL IND. LTDA. CNPJ: 04.165.939/0001-67 Tel/Fax: (12) 3797-8800 INDÚSTRIA BRASILEIRA

DIGITAL

nnnn--nnnn

TECSYS DO BRASIL

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Tecsys, com a qualidade e performance que você e seus clientes esperam de um equipamento profissional. Para atender todas as especificações técnicas e desempenho perfeito, solicitamos a leitura completa deste manual antes da instalação, observando-se todos os detalhes específicos do produto e ajustes necessários. Guarde-o também para referências futuras.

Atenciosamente, Tecsys do Brasil Ind. Ltda.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar o receptor. Preste especial atenção às regras de seguranças para aparelhos elétricos.

LIMPEZA

Limpe o aparelho com um pano seco e limpo. Não use produtos químicos para a limpeza.



Desconecte o cabo de força da rede elétrica sempre que o equipamento estiver fora de uso por longo período.

UMIDADE E POEIRA

PERÍODOS SEM USO

Evite lugares com muita umidade e poeira, pois podem causar danos no circuito interno.

EVITE LUZ SOLAR

Não exponha o produto sob luz solar direta, ou próximo a fontes de calor, como aquecedores, fornos e similares.

VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação. Evite lugares com ventilação deficiente.

NOTAS

Durante tempestades com raios, desconecte o aparelho da tomada e não toque no cabo da antena.

Nunca remova a tampa do seu receptor. Isto deve ser feito somente por um técnico especializado.

Não coloque objetos pesados sobre o produto.

Nunca adultere qualquer componente do inferior do equipamento. Além de colocar em risco a sua saúde, você poderá causar danos ao equipamento e conseqüentemente perder a garantia.



ATENÇÃO! RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.

O símbolo de relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo eqüilátero, serve para alertar o usuário da presença de "tensão perigosa" dentro do invólucro do produto que pode ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico a pessoas.

Este ponto de exclamação dentro de um triângulo eqüilátero serve para alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha o aparelho. A Tecsys garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias, por força da lei, e 270 dias por cortesia, totalizando 1 (um) ano a contar da data de aquisição. Esta garantia não cobre defeitos por interferências externas, instalações inadequadas, adaptações não autorizadas, manuseio incorreto, danos por agentes da natureza, violação do lacre de garantia e reparos efetuados por empresas não credenciadas. Eventuais despesas de transporte ou visitas domiciliares são de responsabilidade exclusiva do proprietário. Confie sempre o produto às empresas credenciadas, tanto na instalação, como em possíveis reparos, se necessário.

Para a escolha de uma das nossas autorizadas, visite nosso site na Internet ou ligue para nosso Servico de Atendimento ao Cliente.

PRODUTO:	Assinatura e Carimbo do Revendedor
N. SERIE/N. NF	
DATA DA COMPRA:	



SAC Tel/Fax: (012) 3797-8800 E-mail: suporte@tecsysbrasil.com.br www.tecsysbrasil.com.br Serviço de Atendimento ao Cliente

CODIFICAÇÃO DE VÍDEO

Formato de codificação Resoluções H.264/MPEG-4 - AVC HP@L4.0 1920x1080i 60/50Hz, 1440x1080i 60/50Hz, 1280x720p 60/50Hz, 720x480i 60Hz, 720x576i 50Hz

ENTRADAS

Vídeo Áudio CVBS, HD-SDI/SDI, YpbPr, HDMI RCA, SDI embedded audio

SAÍDAS

TS IP Duas saída ASI 10/100/1000M Base-T, TS sobre IP

ETHERNET

Conector Tipo RJ-45 10/100/1000M Base-T

CARACTERÍSTICAS GERAIS

padrão 19" – 1 upb 44x482x330mm 4000g 90 a 230 VAC - automático 30 Watts 0 a 50°C

Sumário

1 - Descrição Sobre o Produto	03
2 - Conteúdo da embalagem	03
3-Componentes	03
4 - Controle do painel	04
5-Ligando o Encoder	05
6 - Definição do menu	05
7-Operando o teclado	07
8-Operando o gerenciador Head-end	08
9-Informações Básicas	09
10 - Parâmetros do Encoder	09
11-Parâmetros do Vídeo	09
11-Parâmetros do Áudio	10
11-Parâmetros do IP	12
11 - Características	13
12-Garantia	14

Introdução

As especificações acima podem ser alteradas sem aviso prévio, visando atualização do produto.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A TECSYS DO BRASIL buscando sempre a melhor solução para um sistema de transmissão de televisão digital acaba de lançar no mercado o Encoder HD H.264. Este equipamento visa atender o crescente mercado de transmissão de sinais digitais com a qualidade e garantia que só a Tecsys pode oferecer aos seus clientes.



Painel Frontal



Painel Traseiro



1-Display LCD

- 2-Led indicador rede de comunicação
- 3-Led inducador de status
- 4-Led indicador de teclado bloqueado
- 5-Led indicador On/Off
- 6-Teclas de navegação
- Cima ou Incremeto
- Baixo ou Decremento Esquerdo
- Esquerdo Direito

03

7-Tecla para confirmar

. 8- Tecla para sair ou cancelar 9-Entrada de vídeo composto 10-Entrada de vídeo componente 11-Entrada de áudio L/R 12-Entrada de SDI ou HD-SDI 13-Entrada HDMI 14-Saídas ASI 1/2 15-Ethernet saída de TS 16-Ethernet Controle 17-Comunicação RS232 18- Plug de alimentação chave on/off Você pode editar e modificar o [TS IP Parameters] e [Host IP Parameters], conforme mostrado abaixo:

Carronono.			
S IP Parameters		Host IP Parameters	
Stream IP	192 168 2 27	Host IP	192 168 20 66
Stream NetMask	255 255 255 0	Host NetMask	255 255 255 0
Stream Gateway	192,168,2,1	Host Gateway	192,168,1,1
Stream MAC Address	00-04-72-02-80-37	Host MAC Address	00-04-72-02-80-36
Protocol	UDP 💌	Alam IP	192,168,1,255
Destination IP	226 1 1 1		
Destination Port	4098		
IGMP	Disable		

• IGMP (Multicast) Protocolo

Este codificador HD é compatível com IGMPv1, v2 e v3.

<u>Audio Input</u>

Existem 3 tipos de portas de entrada: Analógico, HDMI e SDI, como mostrado abaixo.

Audio Input	Analog	٠
	Analog	
	HDMI	
Audio Format	SDI	

Audio Bitrate

Há 6 tipos de taxa de bits: 64kbps 128kbps, 192kbps, 256kbps, 320kbps e 384kbps, como mostrado abaixo.



<u>Audio Gain</u>

Existem 5 tipos de ganho: -12dB, -6dB, OdB, 6dB e 12dB, como mostrado abaixo.

Audio Gain	0d8	*
	-12dB	
	-668	
	6dB	
	12dB	

Audio Format

Formato de áudio: MPEG-1 Layer II, como mostrado abaixo.

Audio Parameters					
Audio Input	Analog	Audio Bitrate	384	💌 Kbps	
Auda Farrad	10000 1 Laure 1	Audio Colo	0.0		
Audio Format	MPEG-I Layer II	Audio Gain	loas	-	



O gráfico acima ilustra a árvore de menu do dispositivo. Você pode navegar e explorar todos os parâmetros através do teclado do painel frontal.

LIGANDO O ENCODER

Ao conectar o aparelho à rede elétrica e ligar a chave que se encontra no painel traseiro, aparecerá no display a mensagem **"Loading**", indicando que o encoder está inicializando.

DEFINIÇÃO DO MENU

Menu principal

Video Setting

Audio Setting

System Setting

TS/IP Setting

Host IP Setting

Advanced Setting

VIDEO SETTING

Video Setting Video Input

1-1 Video Input

Nesta tela o usuário pode escolher a porta de entrada de vídeo. (CVBS; HD-SDI / SD; Y Pb Pr e HDMI).

1-2 Video Resolution

Nesta tela o usuário pode observar apenas as resoluções de vídeo, são 8 tipos: 1920x1080x60i/50i, 1440x1080x60i/50i, 1280x720x60p/50p,720x480x60i, 720x576x50i.

1-3 Video Bit Mode

Nesta tela o usuário pode escolher o vídeo modo bit, existem dois tipos de modo Bit: CBR ou VBR.

1-4 Video BitRate

O usuário consegue configurar a média do bit rate para o vídeo, de 1000Kbps até 20000Kbps.

1-5 Max BitRate (VBR)

O usuário pode configurar o bit rate máximo de vídeo, de 1500Kbps até 25000Kbps. Isso é valido apenas em modo VBR e pode ser maior que o video average bit rate.

1-6 Min BitRate (VBR)

Usuário pode configurar o mínimo valor de bit rate do vídeo, de 500Kbps até 20000Kbps. Isto é válido apenas em modo VBR e pode ser menor que o video average bit rate.

AUDIO SETTING

Audio Setting	2 - 1
Audio Input	

2-1 Audio Input

O usuário poderá escolher a porta de entrada do audio, existem 3 tipos de entrada de áudio. (Analógico, HDMI e Embedded SDI).

2-2 Audio Gain

1 - 1

O usuário pode ajustar o ganho do áudio. 5 estepes de ganho: -12db; -6db, Odb, 6db e 12db.

2-3 Audio BitRate

O usuário poderá escolher o audio bit rate, existem 6 tipos de bit rate: 64Kbps, 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 320Kbps e 384 Kbps.

2-4 Audio Format

Existe apenas um tipo de formato: MPEG-1 Layer II.

SYSTEM SETTING

System Setting 3 - 1 PMT PID

3-1 PMT PID

O usuário pode configurar a saída do PID PMT. O range é de 50 até 8190.

Video Input

Existem 4 tipos de portas de entrada: CVBS, Y, Pb, Pr, HDMI e SDI como mostrado abaixo.

Obs.: Entrada SDI inclui entrada HD-SDI e SDI, o sistema detectará automaticamente.

Video Parameters		
Video Input	CV8S	-
Video Resolution	OVBS YPbPr HDMI SDI	
Video Mode	CBR	•

Video Mode

Existem 2 tipos de modo de vídeo: CBR e VBR, como mostrado abaixo.

1. Para o modo **CBR** (taxa de bits de saída real), o valor do [Video Average Bitrate] é constante.

2. Para o modo **VBR** (taxa média de saída), o valor do [Video Average Bitrate] é variável e você pode editar e modificar o [Max Bitrate] e o [Min. Bitrate].

Video Parameters		
Video Input	CVBS	•
Video Resolution	No Signal	Y
Video Mode	CBR	•
Audio Parameters	VBR	

PARÂMETROS DE ÁUDIO

Você pode editar e modificar o [Audio Input], [Audio Bitrate], e o [Audio Gain], como mostrado abaixo.

O [Audio Format] suporta "MPEG-1 Layer II" no momento.

Audio Parameters					_
Audio Input	Analog 💌	Audio Bitrate	384	▼ Kbps	
	_			_	
Audio Format	MPEG-1 Layer II	Audio Gain	0d8	•	

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Na parte superior desta janela mostra as informações básicas, incluindo [Nome do dispositivo], [nome do modelo], [Versão de Hardware], [Versão de Software], [Endereço IP] e o [Status], como mostrado abaixo.

Device Name	HD MPEG-4 AVC Encoder0027	Model Name	LaVision743HE
Hardware Version	1.0.2	Software Version	1.3.1
IP Address	192.168.20.66	Status	Abnormal

PARÂMETROS DO ENCODER

Parâmetros do sistema

Você pode editar e modificar o [PMT PID], [PCR PID], [VID PID], [AUD PID], [Nome do Serviço], [Name Service Provider], [TS ID] e o [Service ID], conforme mostrado abaixo:

System Parameters PMT PID	51	Service Name	TV-Channel
PCR PID	52	Service Provider Name	TV-Channel
VID PID	53	TS ID	1
AUD PID	54	Service ID	1
Packet Size	188		

PARÂMETROS DO VÍDEO

Você pode editar e modificar o [Video Input], [Video Mode] e o [Video Average Bitrate], como mostrado abaixo.

• [Video Resolution] não-editáveis e detectadas automaticamente, suportando até 1080i

Video Parameters					
Video Input	CVBS	•	Video Average Bitrate	2000	Kbps
Video Resolution	No Signal	×	Video Max Bitrate	2500	Kbps
Video Mode	CBR	•	Video Min Bitrate	1500	Kbps

3-2 PCR PID

O usuário pode configurar a saída do PID PCR. O range é de 50 até 8190.

3-3 VID PID

O usuário pode configurar a sáida do PID de video. O range é de 50 até 8190.

3-4 AUD PID

O usuário pode configurar a saída do PID de audio. O range é de 50 até 8190.

3-5 TS ID

O usuário pode configurar o Transport Stream ID. O range é de 1 até 65535.

3-6 Service ID

O usuário pode configurar a saída do service id. O range é de 1 até 65535.

3-7 Service Name

O usuário pode configurar o nome do serviço. Ele permite apenas nomes em inglês via painel frontal.

3-8 Provider Name

O usuário pode configurar o nome do provedor de serviços. Ele permite apenas nomes em inglês via painel frontal.

TS/IP SETTING

TS/IP Setting Stream IP

4-1Stream IP

O usuário pode configurar o endereço de IP para o TS.

4-2 Stream Netmask Configurar a máscara de sub rede.

4-3 Stream Gateway Configurar Gateway padrão.

4-4 Stream MAC Configurar o endereço físico.

4-5 Destination IP

Ajuste o endereço de IP de destino. O dispositivo enviará automaticamente o TS para esse endereço de IP.

4-6 Destination Port

Configurar a porta de destino. O dispositivo enviará automaticamente o TS para essa porta.

HOST SETTING

Host Setting	5 - 1
Host IP	

5-1 Host IP Ajuste o endereço de IP do host.

5-2 Host Netmask

Ajuste a máscara de sub rede.

5-3 Host Gateway

Ajuste o gateway padrão. Se o servidor onde foi instalado o gerenciador de head-end não estiver na mesma sub-rede que o dispositivo, o mesmo deverá transmitir os dados para o servidor através do gateway.

5-4 Host MAC

4 - 1

Ajuste o endereço físico. É um valor único em qualquer rede.

5-5 Server Address

Ajuste o endereço do IP do servidor. O dispositivo enviará automaticamente informações de alarme para este servidor.

1- O equipamento e o servidor estão na mesma sub rede.



2- O equipamento e o servidor não estão na mesma sub rede.



O status inicial do teclado está bloqueado, e você tem que desbloqueá-lo antes da operação. Para desbloqueá-lo, por favor pressione duas vezes a tecla "**OK**" e duas vezes a tecla "**ESC**", sequencialmente. Após o desbloqueio o led indicador **KB LOCK** mudará de cor sinalizando que o teclado está liberado.

ADVANCED SETTING



6-1 Save Default

Salva a configuração atual como configuração padrão.

6-2 Load Default

Carrega a configuração padrão que tenha sido salvo.

6-3 Restore initial

Carrega a configuração original de fábrica.

OPERANDO O TECLADO

Verifique as conexões do sistema antes de ligar o equipamento. As seguintes informações serão exibidas na tela:

Model Name	V1.00
SN: 081001009999	

O SN é o único número de série do produto. O gráfico a seguir mostra a definição da SN.



Led verde - teclado liberado

Led vermelho - teclado bloqueado

O teclado também pode ser bloqueado após um determinado período de tempo sem operar.

Após o desbloqueio, pressione as teclas

para mover o menu principal.

Pressione as teclas / para mover o submenu.

Pressione a tecla "**OK**" para entrar no submenu selecionado e "**OK**" novamente para modificar parâmetros do item selecionado.

Os valores disponíveis do parâmetro será intermitente e pode ser selecionada pelas teclas / quando você modifica o item. No caso de um parâmetro continuamente variável, use as teclas / para mover as teclas do cursor e pressione / para mudar o valor.

Pressione "**ESC**" para desistir da alteração ou pressione a tecla "**OK**" para confirmá-la.

O software "**Head-end Manager**" é projetado para operar o dispositivos DVB head-end. Ele permite aos usuários configurar parâmetros do dispositivo através da Ethernet.

Este software deve ser instalado antes de usar. E após a instalação, você pode iniciar o aplicativo clicando duas vezes no ícone no desktop ou selecionar "Gerenciador de Headend" em start -> Programs -> Manager Head-end.

Em seguida, clique duas vezes no **HD MPEG-4 AVC Encoder** para abrir a janela de propriedades, como mostrado abaixo. Todos os parâmetros estão dentro desta janela, incluindo [Parâmetros do Encoder] e [Parâmetros do IP].

se Operation Window	System Sett	ing					
E Remote		Device Name		HD MPEG-4 AVC Encoder	027 Model M	lame	LaVision743HE
l Unknown Device		Hardware Versio	n	1.0.2	Software	Version	1.3.1
HD MPEG-4 AVC Enc	oder0027	IP Address		192.168.20.66	Stat	18	Abnormal
		Encoder Parameters	IPPara	ataua l			
		System Parameter	3 1 In Lanam	evers			
		PMT PID	51		Service Name	TV-Channel	
		PCR PID	52		Service Provider Nam	e TV-Channel	
		VID PID	53		TSID	1	
		AUD PID	54		Service ID	1	_
		Packet Size	100		SERVICE ID	1.	
		-Video Parameters	1100	-			
		Video Input	CVBS	•	Video Average Bitrate	2000	Kbps
		Video Resoluti	on No Sig	nal	Video Max Bitrate	2500	Kbps
		Video Mode	CBR	*	Video Min Bitrate	1500	Kbps
		Audio Parameters					
		Audio Input	Analog		Audio Bitrate	384	 Kbps
		Audio Format	MPEG	-1 Layer II 💌	Audio Gain	OdB	•
				1			1
				Apply		Refresh	
	Type 1	Device Name De	vice Serial .	Status Description			
11-30 11:24:46		•					